

HG plaadikaitse (toode 14)

• Iisab satlinile omast laiget

HG **plaadikaitse** on lihtsasti pealekantav vedel polümeeremulsioon igat tüüpi pörandaplaatide, kiviplaatide ja kiltkivi jaoks. Kuivana moodustab emulsioon läikiva üliohukese, kuid ülitugeva kaitsekile, mis kaitseb plaate plekkide, mustuse, krillmustuste ja kulumise eest, parandades samal ajal ka värvi ja struktuuri. Kaitsekile on ka libisemisvastase toimega.

Juhised

1. Pind peab olema täiesti puhas ning rasva- ja tolmuvaba.
2. Uute pörandate liim/segment ja vuugitähed peavad olema täielikult kivistunud ja kuivad. Kuivamisaaeg on tavaliselt 4–6 nädalat.
3. Olemasolevad pörsed pöranda tuleb pärast puhastamist korralikult kuivatada. Pörandaküte tuleb enne selle tootega töötlemist vähemalt 12 tunniks välja lülitada.
4. Ärge raputage enne kasutamist ja soovitatavalt kandke peale vaha pealekandmisemega (vt pudeli esiküljel olevat pilti). Samuti võib kasutada ebemevaba puhast (käte)rätikut, mis on mähitud ümber kaabitsa. Karedal pinnal kasutage värvimisrulli (paksukarvalist rulli).
5. Valage vedelik pörandale ja hajutage see sirgete tõmmetena ühes suunas. Ärge hõõruge ringikujuliselt.
6. Kui toode on kuivanud (umbes 40 minuti pärast), võib esimese kihiga ristisuunas kanda peale teise kih.
7. Pörandal võib kõndida umbes 3 tundi pärast viimast töötlust ja see on kõvastunud 3 päeva möödumisel.

Kulu: ± 40 m² liitri kohta ühe kih. jaoks.

Näpunäide: Kaitsekile korrapäraseks hoolduseks soovitate pesta pörandat kord kuus lahusega, milleks segage 50 ml toodet pooles ämbris (5 l) vees.

Käiguteedel, kus kaitsekile kulub kiiremini, saab vajadusel uue kaitsekile kiiresti ja lihtsalt olemasolevale kihile kanda.

Tähelepanu! Seda toodet tuleks kasutada ainult siseruumides, kuid mitte ruumides, mis võivad saada märjaks, näiteks vannitoas. Lubjasidusega looduskivi jaoks: vaadake meie HG looduskivi sarja.

Tähelepanu: Pudelit tuleb transportida ja hoiustada püstises asendis. Vältige vahendi külmumist.

Meditsiinipersonal võib tellida teabelehe, helistades numbril +31 (0)36 54 94 777

Tarbijale mõeldud teabeleht on kättesaadav veebilehelt www.HG.eu

05110A1210041 2609

Products and tips? See:

HG.EU

Izplatītājs / Platintojas /
Turustāja: "LIC GOTUS"
SIA, Ulbrokas iela 42G, Rīga,
LV-1021, Tel: 67556949

HG®

grīdas

grindys

korrused

Flīžu aizsargslānis ar vieglu spīdumu

Matinē apsauginē plēvelē

Plaadikaitse



Aizsargā | Apsaugo
Kaitseb

P14

Aizsargā pret traipiem un nodilumu
Apsaugo nuo dėmių ir nusidėvėjimo
Kaitseb plekkide ja kulumise eest

1000 ml e

➤ **UZMANĪBU H226-** Uzliesmīošs šķidrums un tvaiki.

H319- Izraisa nopietnu acu kairinājumu. **H336-** Var izraisīt miegainību vai reiboni. **EUH208-** Satur 2-metilizotiazol-3(2H)-ons CAS 2682-20-4. Var izraisīt alerģisku reakciju. **P101-** Medicīniskā padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. **P102-** Sargāt no bērniem. **P210-** Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelem, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēkēt. **P233-** Tvertni stingri noslēgt. **P264-** Pēc izmantošanas seju, rokas kārtīgi nomazgāt. **P271-** Izmantot tikai ārā vai labi vēdināmās telpās. **P305+P351+P338-** SASKARĒ AR ACIM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. **P501-** Atbrīvoties no satura un tvertnes bīstamo atkritumu vai speciālo atkritumu savākšanas. Satur: propān-2-ols; izopropilspirts; izopropanols CAS 67-63-0; <5% fosfātiem; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

➤ **ATSARGĀI H226-** Degūs skystis ir garā. **H319-** Sukelia smalku akiu degināmu. **H336-** Gali sukelti miegustumgu arba galvos svāļgimu. **EUH208-** Sudetjtie yra 2-metilizotiazol-3(2H)-ons CAS 2682-20-4. Gali sukelti alerģinę reakciją. **P101-** Ie reikalinga gydytojo konsultacija, su saviimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. **P102-** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. **P210-** Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti. **P233-** Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. **P264-** Po naudojimo kruopščiai nuplauti veidą, plaštakas. **P271-** Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. **P305+P351+P338-** PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. **P501-** Turinį ir talpyklą šalinti pavojingų ar specialų atliekų surinkimo punktu. Sudetjtie yra: propān-2-ols; izopropilo alkoholis; izopropanolis CAS 67-63-0; <5% fosfatų; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

➤ **HOIATUS H226-** Tuleohtlik vedelik ja aur. **H319-** Põhjustab tugevat silmade ärritust. **H336-** Võib põhjustada unisust või peapööritust. **EUH208-** Sisaldab 2-metüülisotiasool-3(2H)-oon CAS 2682-20-4. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. **P101-** Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. **P102-** Hoida lastele kättesaamatus kohas. **P210-** Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. **P233-** Hoida pakend tihedalt suletuna. **P264-** Pärast käitlemist pesta hoollega nägu, käed. **P271-** Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. **P305+P351+P338-** SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. **P501-** Sisu ja mahuti kõrvaldada ohtlike või erijäätmete kogumispunkti. Sisaldab: propaan-2-ool; isopropüülalkohol; isopropanool CAS 67-63-0; <5% fosfaadid; METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE (AND) METHYLISOTHIAZOLINONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

Ražotājs / Gamintojas / Toodetud: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: D3NT-29UF-E005-2W34

50% RECYCLED PLASTIC BOTTLE

HG flīžu aizsargslānis ar vieglu spīdumu (produkts 14)

• plešķir satina mirdzumu

HG flīžu aizsargslānis ar vieglu spīdumu ir viegli uzklājama, šķidra polimēra emulsija visu veidu grīdu flīzēm, flīzēm un akmens flīzēm. Pēc nožūšanas šī emulsija kļūst spīdīga un ir ļoti plāna, bet ļoti izturīga aizsargkārtā, kas aizsargā flīzes pret tralpiem, netīrumiem, skrāpējumiem un nodilumu, kā arī stiprina krāsu un struktūru. Turklāt šai aizsargkārtai, ir arī pretslīdēšanas efekts.

Lietošanas instrukcija: 1. Virsmai ir jābūt pilnīgi tīrai, bez taukiem un putekļiem. 2. Jaunas grīdas līmes/javas savienojumu vietām ir jābūt pilnībā sacietējušām un sausām. Tam ir nepieciešamas 4-6 nedēļas. 3. Esošajām, porainajām grīdām pēc to tīrīšanas ir jābūt pilnīgi sausām. Grīdu apsilde ir jāatslēdz vismaz 12 stundas pirms grīdas apstrādes uzsākšanas. 4. Pirms lietošanas nekratiet pudeli, vēlams to uzklāt ar pulēšanas aplikatoru (skatīt etiķeti šīs pudeles priekšpusē). Ja vēlaties, var izmantot tīru, nepūkojošu drānu. Uz nēlīdzēnas virsmas izmantojiet krāsu rullīti (veltni). 5. Uzlejiet šķidrumu uz grīdas un izlīdziniet to taisnās līnijās, veicot kustības vienā virzienā. Neveiciet apļveida kustības vai neberzējiet. 6. Ja izstrādājums ir nožuvis (aptuveni pēc 40 minūtēm), var klāt otru kārtu perpendikulāri pirmajai kārtai. 7. Aptuveni trīs stundas pēc pēdējās apstrādes pa grīdu var staigāt un pēc trim dienām līdzeklis ir pilnībā sacietējis.

Patēriņš: uz $\pm 40 \text{ m}^2$ 1 litrs produkta vienai kārtai.

Ieteikums: regulārai aizsargslāņa apstrādei ieteicams reizi mēnesī izmazgāt grīdu, izšķīdinot 50 ml šķīduma pusspainī ūdens (5 l).

Uzmanību! Lietojiet šo produktu tikai sausās telpās, bet ne mitrā vietā, piemēram, vannas istabā. Kaļķi saturošiem dabiskajiem akmeņiem lietojiet HG dabiskajiem akmeņiem paredzētos izstrādājumus.

Uzmanību: Pudeli pārvadāji un glabāji vertikāli. Sargāt no sasaldēšanas.

Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 36 54 94 777

Drošības datu lapas meklējiet www.HG.eu

HG matīnē apsauginē plēvelē (produkta 14)

• suteikia aksominį blizgesį

HG matīnē apsauginē plēvelē yra lengvai tepama skysta polimerinē emulsija, skirta visu rūsiu grīdu plytelēm ir skalūni. Išdžūvusī emulsija virsta žvilgancīa ir plonytē, tačīau nepaprastai stiprija apsaugīne plēvele, saugancīa plyteles nuo dėmiu, užteršimo, įbrėžimų ir dėvėjimosi, taip pat pagerinanti plytelių spalvą ir struktūrą. Apsauginē plēvelē taip pat saugo nuo paslydimu.

Naudojimo instrukcija: 1. Paviršius turi būti visiškai švarus, nedulkėtas ir neišteptas riebalais. 2. Jeigu grindys naujos, klėjai arba skiedinys ir tarpų glaistas turi būti visiškai išdžiūvęs ir sukietėjęs. Džiūvimo laikas siekia 4–6 savaites. 3. Jeigu grindys senos, tačīau jų medžiaga porėta, po plovimo reikia leisti joms gerai išdžiūti. Jei grindys šildomos, šildymas turi būti išjungtas likus mažiausiai 12 valandų iki dengimo šiuo produktu. 4. Prieš naudojimą nesuplakti. Pageidautina preparatą tepti grindų vaškavimo šepėčiu (žr. buteliuko priekyje, ant kakliuko, esančią etiketę). Taip pat galima naudoti švarią nepūkuotą šluostę (rankšluostėlį), apsuktą ant grindų šepėčio. Jeigu paviršius gruoblėtas, preparatą tepkite dažų voleliu. 5. Užpilkite preparatą ant grindų ir tiesiais judesiais paskirstykite viena kryptimi. Nereikia kaitalioti tepimo krypties arba trinti. 6. Kai grindys išdžius (maždaug po 40 minučių), galima užtepti antrą sluoksnį, kuris turi eiti skersai pirmajam. 7. Vaikščioti ant grindų galima praėjus maždaug 3 valandoms po paskutinio apdorojimo. Sluoksnis visiškai sukietėja po 3 dienų.

Išėiga: $\pm 40 \text{ m}^2$ /l vienam sluoksniui.

Patarimas: tam, kad apsauginis sluoksnis išliktų ilgai, rekomenduojama kartą per mėnesį išplauti grindis šio preparato tirpalu: 50 ml (pusė dangtelio) pusei kibiro vandens (5 l). Tose vietose, kur daug vaikštoma ir kuriose apsauginė plėvelė greičiau išnyksta, galima pagal poreikį paprasčiausiai užtepti naują preparato sluoksnį. Naujas sluoksnis tepamas ant seno. Tokiu atveju pirmiausia reikia nuplauti paviršių **HG labai stiprus pridžiūvusio purvo valiklis** (produkta 20). Taip pat žr. HG grindų iš plytelių apdorojimo instrukciją (šio buteliuko šone).

Dėmesio. Produktas gali būti naudojamas tik viduje. Jis taip pat netinka drėgnoms patalpoms, pavyzdžiui, vonios kambariui. Kalkingam natūraliam akmeniui: natūraliam akmeniui skirtą HG produktų liniją.

Atsargiai: Buteliuką gabenkite ir saugokite pastatytą vertikaliai. Saugoti nuo užšalimo.

Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapų +31 36 54 94 777

Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu